

Orthogonale Bemaßung funktioniert nicht mehr, nachdem Intelligente Bemaßung ausgewählt wurde

Wenn die Intelligente Bemaßung genutzt wurde und hiernach eine Orthogonale Bemaßung erstellt werden soll, so funktioniert diese nicht mehr.

Nach dem Wechsel von intelligenter Bemaßung zur orthogonalen Bemaßung bleibt die Segmentbemaßung aktiv. Deaktivieren Sie diese in der unteren Kontrollleiste und eine Orthogonale Bemaßung ist möglich (siehe auch Handbuch Seite 314 (TC 15), 738 (TC 16), 574 (TC 17 & 18)).

Eindeutige ID: #1009

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2014-10-09 14:33