

## Wie lege einen eigenen Bemaßungsstil an?

Um die Bemaßungen Ihren Anforderungen entsprechend anzupassen ist es meist notwendig einen eigenen Bemaßungsstil anzulegen. Der Standard-Bemaßungsstil kann nicht dauerhaft geändert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie über den Menüpunkt „Ansicht“ die „Stilmanagerpalette“
- Wählen Sie jetzt den Punkt „Bemaßungsstile/Standard“ jetzt erhalten Sie in der oberen Leiste der Palette einen neuen Button „neuen Stil erstellen“
- Jetzt kann dem neuen Bemaßungsstil ein individueller Name vergeben werden, speichern Sie diesen ab.
- Unter „Eigenschaften“ kann jetzt individuell die Einstellung vorgenommen werden .
- Über den Button „Stiländerung übernehmen“ sind die Änderungen abzuspeichern.

Weitere Informationen zu diesem Themen Bereich finden Sie auch unter „Hilfe/TurboCAD Hilfethemen“ ab Seite 731ff.

Eindeutige ID: #1040

Verfasser: KHallenbach

Letzte Änderung: 2012-07-25 15:39