

TurboCAD Pro 15

Nach dem Umwandeln in PLT wird beim Ausdruck das Ansichtsfenster mit gedruckt

Nach dem Umwandeln in PLT wird beim Ausdruck das Ansichtsfenster mit gedruckt.

Workaround:

HP-Drucker von Windows installieren und PRN-Format nutzen.

Eindeutige ID: #1016

Verfasser: Administrator

Letzte Änderung: 2009-06-15 20:52